



Návod k použití židle PAD

Nastavení výšky židle – pokud na židli sedíte, pravou rukou zdvihnete páku směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět uvolněte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nevhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Nastavení úhlu sedáku – **asynchronní mechanismus** je možné aretovat v několika polohách. Mechanismus je zablokován v základní poloze. Pravou rukou zdvihnete páku a mechanismus se odblokuje. Sedák nakloňte do libovolné polohy. Vrácením páky se sklon zablokuje v požadované poloze. Opětovným zdvihnutím páky mechanismus odblokuje a umožníte vrácení do základní polohy nebo nastavení další z ostatních poloh.

Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, molitan